

روش استفاده از دستگاه تایمر دیجیتال: Arm 13

تغذیه دستگاه را طبق نقشه یا برچسب روی دستگاه به نقاط مربوطه یعنی پایه های ۲۱ و ۲۳ وصل کنید. زمان از قبل تنظیم شده روی نمایشگر نمایان شده و جهت تنظیم پارامترهای مربوطه و یا شروع به کار آماده می گردد.

الف- تنظیم پارامترها:

پارامترهایی که باید تنظیم یا انتخاب شوند عبارتند از:

۱- انتخاب عملکرد دستگاه بصورت ثانیه شمار یا دقیقه شمار
کلید (S/M ▲) را فشرده نگه دارید تا بر روی نمایشگر حروف **SEC** برای ثانیه و **MNT** برای دقیقه یکی پس از دیگری ظاهر شوند، روی هر کدام کلید را رها نمایید همان حالت انتخاب می شود.

۲- انتخاب زمان
کلید SET را فشرده و رها سازید نمایشگر با چشمک زدن خفیف روی حالت تنظیم قرار می گیرد. در این حالت می توان به وسیله کلیدهای (▲ و ▼) زمان مورد نظر را تعیین نموده و با فشردن کلید SET وارد حافظه نمایید.

۳- انتخاب نقطه اعشار
کلید (point ▼) را فشرده نگه دارید تا بر روی نمایشگر نقطه اعشار به صورت یک رقم اعشار، دو رقم اعشار و بدون اعشار یکی پس از دیگری ظاهر شوند، روی هر کدام کلید را رها نمایید همان حالت انتخاب می شود.

۴- انتخاب عملکرد رله خروجی
کلید Dly (out) را فشرده نگه دارید تا بر روی نمایشگر حروف **D – ON** برای تأخیر در وصل، حروف **D – OF** برای تأخیر در قطع، یکی پس از دیگری ظاهر شوند، روی هر کدام کلید را رها نمایید همان حالت انتخاب می شود.

ب- شروع به کار دستگاه:

برای شروع به کار دستگاه یا شمارش زمان، پایه ۱۹ را به وسیله کلید یا هر فرمان دیگری از مسیر مربوطه به فاز ۲۲۰ ولت وصل نمایید، عدد روی نمایشگر به صورت معکوس شمارش شده و روی صفر رله خروجی را فعال و یا غیر فعال می کند.
پایه های ۱۵ و ۱۳ و ۱۱ مربوط به رله خروجی می باشند.