

دفترچه *ر*اهنمای کا*ر*بری



9- STEP PROGRAMMER

کنترلر ۹ مرحله ای

با امکان ارائه بصورت AUTO TUNING

نکته و توجه :

- این کنترلر را حتما براساس توضیحات داده شده در دفترچه بکار بگیرید . در غیر اینصورت امکان عملکرد غلط یا حتی آتش سوزی وجود دارد .
 - به نکات آمده در بخشهای "ا**حتیاط** " و " ا**خطار** " دقت کنید واطمینان حاصل نمایید که سیستم شما دریک چنین وضعیتی قرار ندارد .
 - با وجود دقت فراوانی که در تدوین دفترچه شده است ، در صورت بروز هرگونه سوال یا شک حتما با فروشنده تماس بگیرید .
 - · هر گونه برداشت یا کپی از بخشی یا کل این سند بدون اجازه رسمی شرکت امجد غیر قانونی است .
 - شركت امجد هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده غلط یا خسارات غیر مستقیم بوجود آمده ، ندارد .
 - بهترین و دقیق ترین نمایش دما حداقل پس از نیم ساعت از روشن شدن سیستم قابل انتظار است.

احتياط

در شرایط محیطی که برای نصب این کنترلر در نظر دارید باید موارد زیر لحاظ گردد .

- حداقل غبار و عدم وجود گاز های خورنده
- عاری بودن از گازهای اشتعال زا و انفجاری
- دور بودن از اشعه مستقیم آفتاب و در محدوده ۵۰ ۰ درجه سانتیگراد
 - از تغییر دمایی شدید در محیط کنترلر پرهیز گردد .
- محیط عاری از هرگونه قطرات رطوبت باشد . (حد اکثر 95 درصد رطوبت)
- کنترلر را از میدان قوی الکترو مغناطیسی و همچنین کابل های فشار قوی و جریان بالا بدور نگه دارید .
 - کنترلر نباید در معرض مستقیم آب ، روغن یا سایر مواد شیمیایی قرار بگیرد.

اخطار

- به هیچ وجه به ترمینالهای یک کنترلر در حال کار دست نزنید . نتیجه برق گرفتگی یا اخلال در کار کنترلر
 است .
 - حتما قبل از اقدام برای محکم کردن ترمینال ها کنترلر را خاموش نمایید .
- این کنترلر فاقد فیوز داخلی است . ضروری است یک فیوز کند کار 250V/1A در نزدیکی آن تعبیه گردد .
 - قبل از تمیز کاری کنترلر حتما از خاموش بودن آن مطمئن شوید .
 - کنترلر را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید .
 - به هیچ وجه از حلالهای قوی مثل تینر برای تمیز کردن استفاده نکنید چراکه سبب تغییر رنگ و حالت می
 گردد.
 - پانل نمایشگر این کنترلر ضربه پذیر است . دقت نمایید جسم سخت یا فشار زیاد به آن وارد نگردد .

ر اهنماي نصب و کاربري

سیستم کنترل پیشرفته BATEC

كنترلر PID براي انواع پروسه هاي صنعتي

فهرست :

۴	• – معرفي سيستم
۵	۱ – مشخصات فني سيستم
۶	۲ – نام و عملکرد کلیدها و بخشهای صفحه نمایشگر۲
٧	٣ - ترمينالهاي اتصالات الكتريكي
	١ ـ ٣ – ملاحظات برق ورودي سيستم
	۲-۳ – نحوه اتصال انواع بار به سیستم
٨	٤ - نحوه برنامه دهي
	 ١ – ٤ – تنظيم ألارمها (خروجيهاي قابل برنامه ريزي)
	۲ – ٤ – انتخاب روش عملکرد و محاسبه زمان
١٣	⁰ – تنظيمهاي خاص
۱۸	٦ – نحوه اجراي برنامه ٢
	۱ - ۲ - حالت دستی
	۲- ۲- HOLD کُردن برنامه
	۳ ــ ٦ ــ استارت مجدد
	٤ – ٦ - نمايش وضعيتهاي ديگردر حالت اجرا
	o= ٦ – نمايش برنامه دمايي و زماني مرحلة در حال اجرا
	٦ = ٦ = نمايش دماي محيط کنترلر و أدرس سيستم در شبکه کامپيوتري
۲۱	۷ – متال کاربردي
۲۵	۸ – کنترل پروسس و چند نکته (استفاده از PID)۸
۲۶	۹ _ نحوه اتصال پورت سریال به کامپیوتر ۹
۲۶	١٠ – مشخصات فني سيستم
	١ - نمايشگر و جعبه / ٢- خروجيها / ٣- ورودي ها /
	٤ - دقت و پريود نمونه برداري / ٥ - کنترل / ٦ - آلارمهاي سيستم
	٧ - تغذيه و توان مصرفي / ٨ - شرايط محيطي كاركرد
۲۸	ضمیمه ۱ – راهنمای برنامه دهی سریع

توجه : ۱ - در حالت معمول سیستم بصورت ON/OFF تولید می گردد. در صورت درخواست سیستم PID میبایست در زمان سفارش این موضوع قید شود .

.



۰- معرفی سیستم

سیستم کنترل حاضر کنترلری میکروپروسسوری کوچک و سبک است که مناسب برای کنترل انواع پروسه ها است . ابعاد بیرونی ۹۶ ×۹۶ میلیمتر (ابعاد خارجی نمایشگر) است .

دارای ۸ نمایشگر سون سگمنتی و شش عدد نمایشگر دیود نورانی و چهار عدد کلید است . با پانل ضد آب ضد خش ، که قابل شستشو نیز میباشد . این کنترلر برای برنامه دهی بصورت شیب عملیات حرارتی (یا سایر پارامتر های فیزیکی) طرح گردیده که کاربر میتواند انواع شیبها را روی این سیستم برنامه دهی و اجرا نماید . بغیر از خروجی اول که صرفاً برای کنترل کمیت اصلی مثل دما تعیین شده است ، خروجی دوم را به شکل یک کنتاکت یا فرمان، بعنوان آلارم در دسترس کاربر قرار می دهد. در مدل چهار خروجی دو رله دیگر نیز اضافه می گردد . همه این رله های آلارم را میتوان به ۱۵ روش مختلف (صفحه ۶۴ و ۱۷) برنامه دهی کرد که در روند اجرای برنامه ها فرامینی را بطور اتوماتیک اجرا نمایند . علاوه بر آن ورودی های دیجیتال این سیستم ،(بصورت سفارشی) به کاربر کمک خواهد کرد که از بیرون مدیریت اجرای سیکلها را نیز روی کنترلر و پروسه داشته باشد . این ورودی ها با سه کاربرد مختلف قابل تعریف می باشند . قابلیت مهم این سیستم در امکان بهره گیری از پارامتر های IP برنامه ها را میتوان در ۹ مرحله بر آن ورودی ها را نیز روی کنترلر و پروسه داشته باشد . این ورودی ها با سه کاربرد مختلف قابل تعریف می باشند . قابلیت مهم این سیستم در امکان بهره گیری از پارامتر های IP

همچنین امکان اتصال این سیستم به کامپیوتر و کارکرد در یک شبکه کامپیوتری از دیگر امکانات این سیستم است . اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع را از فروشنده یا شرکت سازنده بخواهید .



برق ورودي	220 V 50 Hz 110V 60 Hz (± 5%)			
توان مصرفي	~ 2 W (Approximately)			
		RELAY	1A / 220 V	نصب شده
	CONTROL	TRIAC ACTIV.	100 mA	انتخابى
خروجي نصب شده	CONTROL	ANALOG OUT	0-10V/4-20mA.	انتخابى
		12V DIGITAL	12 V /100 mA.	انتخابى
	ALARM 1	RELAY	1A / 220 V	نصب شده/۱۵ عملکرد
		12 V OUT	1A / 220 V	انتخابی /۱۵ عملکرد
	ALARM 2	RELAY	1A / 220 V	انتخابی /۱۵ عملکرد
خروجي هاي انتخابي	ALARM 3	RELAY	1A / 220 V	
	ALARM 4	RELAY	1A / 220 V	فقط تابع ١٠
	On /off		منطق خاموش روشن	
	On /oll		و	
بالمشامات كنتها	Continous	بر اساس سفارش	منطق PID	براساس خروجی آنالوگ
روشهای عبرن	Modulating	بر اساس سفارش	منطق PID	براساس خروجی on/off
	Servo mechanism	بر اساس سفارش	منطق PID	براساس خروجی رله ای
	J	دقت ⁰ 1	0790	
	K	دقت ⁰ 1	01370	تنها برخی از ترموکوپل ها در
	R	دقتC ⁰ 1	01690	
و رو دی آنالو گ	S	دقتC ⁰ 1	01690	جدول گذاشته
(سنسور)	В	دقتC ⁰ 1	501790	میشود.
, ,	PT100 – 1	دقتC ⁰ 1	-200850	در مجموع کل
	PT100 - 2	دقتC 0.1 ^o C	-50+150	سنسورها روبرو
	STANDARD SIGNALS	بر اساس سفارش	(0/2)10V , (0/4)20mA	فابل سفارش است –
	IN 1 ورودی دیجیتال	5 – 12 VDC	*	دارای ۳ نوع عملکرد
	IN 2 ورودی دیجیتال	5 – 12 VDC	بر اساس سعارس	دارای ۳ نوع عملکرد
امكانات اضافه	اتصال به کامپیوتر	RS485		نرم افزارهای پشتیبان
	قفل حفاظتي برنامه			۴ نوع قفل برنامه
	امکان اینک بر نامه ها		از طريق تنظيمهاي	قابليت انتخاب به
			داخلی (tun6)	دو روش
ابعاد	برای نصب روی تابلو ۹۲ × ۹۲ میلی متر به عمق ۱۳۰ میلی متر			
	ابعاد جلویی پانل کنترل ۹۶ ×۹۶ میلیمتر			
شرايط محيطى	دمای ۵۰ ۵۰ درجه سانتیگراد و رطوبت حداکثر ۹۵ ٪ بدون شبنم			

جدول ۱ – ۱







نماهای راهنمای ۲ – ۳ مثال هایی از اتصال ادوات مختلف به کنترلر

۴ – نحوه برنامه دهی

براساس نمای راهنمای زیر می توانید به سیستم برنامه دهی و اجرا نمایید . در ابتدا پس از روشن کردن ، ،سیستم با صفحه استاندارد بالا خواهد آمد . مفهوم صفحه استاندارد به معنای نمایش دمای پروسه (سنسور متصل به کنترلر) در سطر بالای نمایشگر و نمایش وضعیت زمانی یا ست پوینت برنامه در حال اجرا در سطر پایین است . برای برنامه دهی طبق نمای راهنمای زیر عمل نمایید .

با فشارسه ثانیه ای کلید MODE از صفحه استاندارد به فضای برنامه
 دهی وارد می شوید.

– در این فضا برای تنظیم دمای مرحله اول tmP از کلیدهای ▲و ▼
 استفاده می نمایید.و پس از آن SAVE را می فشارید وبه صفحه تنظیم زمان مرحله اول می روید.

- با کلید های ▲و ▼ زمان مرحله اول را تنظیم می نمایید و کلید SAVE رامی فشارید .(نکته : [t o] اگر زمان را زیر صفر [t o] برنامه دهی کنید ، فاکتور زمان از برنامه حذف می گردد و تا ابد در همان مرحله می ماند) به همین ترتیب مراحل بعد را نیز می توانید تا حداکثر ۹ مرحله برنامه دهی نمایید . در صورتی که بخواهید این برنامه را اجرا کنید باید به مرحله اول برنامه ها بازگردید و در آنجا با فشار ممتد کلید MODE برنامه استارت می گردد و تا اند در همان مرحله می ماند) به همین ترتیب مراحل بعد را نیز می توانید تا حداکثر ۹ مرحله برنامه دهی ماند) مایید . در صورتی که بخواهید این برنامه را اجرا کنید باید به مرحله اول برنامه ها بازگردید و در آنجا با فشار ممتد کلید MODE برنامه استارت می گردد . در صورتی که بخواهید ادامه برنامه ء در حال اجرای قبل را داشته باشید با فشار همزمان کلیدهای MODE و SAVE به صفحه استاندارد و یا حالت کنترل بازمی گردیم . یا اینکه در صورت عدم کلید زنی سیستم خود بخود پس از ۳۰ ثانیه عدم کلید زنی به صفحه استاندارد بازمی گردد



نمای راهنمای ۱–۴

برای خارج شدن از فضای برنامه دهی جهت اجرا یا استارت فقط کلید MODE به شما کمک می-کند: الف – در هر مرحله ای از برنامه دهی که هستید فشار ممتد ۳ ثانیه ای کلید MODE سیستم را آماده شروع برنامه از ابتدای همان مرحله می نماید . برای اجرا از مرحله اول به بعد می باید در مرحله اول برنامه دهی باشیم و عمل فوق را انجام دهیم تا اجرا از مرحله اول به بعد ادامه پیدا کند . ب – فشار همزمان کلید های MODE و SAVE سیستم را به حالت اجرا یا صفحه استاندارد باز می-گرداند و ادامهٔ حالت و کاری که قبل از رفتن به فضای برنامه دهی ، در حال اجرای آن بوده را پیش خواهد برد . مثلا سیستم در حال اجرای مرحله چهارم بوده به فضای برنامه دهی وارد می شویم برنامه مرحله پنجم را تغییر می دهیم و با فشار همزمان MODE و SAVE به فضای اجرا یا صفحه استاندارد باز می سینجم را تغییر می دهیم و با فشار همزمان MODE و SAVE به فضای اجرا یا صفحه استاندارد باز می سیستم در حال اجرای مرحله چهارم بوده به فضای برنامه دهی وارد می شویم برنامه مرحله پنجم را تغییر می دهیم و با فشار همزمان SAVE و محکاک به فضای اجرا یا صفحه استاندارد باز می سیستم را می بینید .

مرحله اول برنامه زمان	0 0 0 0 1 TmP	تنظیم دمای مرحله اول برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های گ و ▼ دمای مرحله اول را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	در صورتي که ح
دهي دما STEP]	0000 1 TIm	تنظیم زمان مرحله اول برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های لمو ▼ زمان مرحله اول را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	داکثر بمدت • یا ن
مرحله اول برناه زمان	0000 2 TmP	تنظیم دمای مرحله دوم برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های له و ▼ دمای مرحله دوم را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	۳ ثانيه هيچ کليدي مايش حالت جارې
ىە دھي دما STEP 2	0000 2 TIm	تنظیم زمان مرحله دوم برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های گو ▼ زمان مرحله دوم را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	۽ زده نشود سيست ي باز خواهد گشن
مرحله اول برنام زمان	0000 3 TmP	تنظیم دمای مرحله سوم برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های مرحله سوم را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	م خود بخود به ص ت .
4 دهي دما STEP 3	0000 3 TIm	تنظیم زمان مرحله سوم برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های گو ▼ زمان مرحله سوم را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	فحه استأندارد
مرحله اول برناه : زمان	 0000 9 TmP	 تنظیم دمای مرحله نهم برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های ▲ و ▼ دمای مرحله نهم را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	
مه دهي دما STEP 9	0000 9 TIm	تنظیم زمان مرحله نهم برنامه ۹ مرحله ای	با کلید های ▲ و ▼ زمان مرحله نهم را روی عدد مورد نظر تنظیم نمایید و با کلید save در حافظه ذخیره کنید	

در صورتی که خواسته باشید برنامه (pattern) دیگری را غیراز برنامه ۹ مرحله ای را که وارد نمودید ، به سیستم وارد کنید میبایست زمانی که در فضای برنامه دهی هستید با فشار همزمان دو کلید ▼ وmode به فضای انتخاب برنامه n Prg n بروید و با دو کلید ▲ یا ▼ شماره برنامه مورد نظر خود را (از ۱ الی ۹) انتخاب نمایید و با فشار کلید save به فضای برنامه دهی آن برنامه یا (pattern) وارد شوید و برنامهء حرارتی خود را وارد نمایید . (طبق نمای راهنمای آ ۱–۴ <u>تنظیم آلارم ها (خروجی های قابل برنامه ریزی)</u>
 در صورتی که بخواهید از آلارمهای سیستم یا خروجیهای قابل برنامه ریزی استفاده نمایید
 ۱<u>الف)</u> باتوجه به توضیحات جدول صفحه ۱۵ بخش tun4 و نماهای راهنمای توابع در صفحات ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ نوع عملکرد آنرا تنظیم نمایید .
 <u>ب)</u> برای تعیین پارامتر های حساسیت عملکرد و فاصله عملکرد رله ها با توجه به نمای راهنمای راهنمای (یرین (۲ – ۴) می بایست از طریق فضای برنامه دهی با فشار همزمان دو کلید م.
 <u>با برای تعیین پارامتر های حساسیت عملکرد و فاصله عملکرد رله ها با توجه به نمای راهنمای راهنمای تنظیمهای جانبی معاون (۲ – ۴) می بایست از طریق فضای برنامه دهی با فشار همزمان دو کلید م.
 میتوانید به داخل این تنظیم های 1 APS (منه و هر یک از پارامترهای آلارمها را شامل فاصله میتوانید به داخل این تنظیم های 1 APS (منه و می یک از پارامترهای آلارمها را شامل فاصله میتوانید به داخل این تنظیم های 1 APS (منه و می یک از پارامترهای آلارمها را شامل فاصله میتوانید به داخل این تنظیم های 1 APS (م.
</u>



پس از نمایش APS 1 روی صفحه نمایش شما به بخش تنظیمهای جانبی وارد شده اید با فشار کلید یا ▼ دسته تنظیمهای مورد نظر را انتخاب نمایید و با کلید save وارد آن دسته تنظیمها می گردید و طبق جدول ۲- ۴ زیر آن پارامتر ها را تنظیم نمایید . در APS 1 پارامترآلارمها و در APS 2 وضعیت اجرا (شیب یا در صد توان ثابت) تنظیم می گردد .

تنطيم پارامترهای آلارم شماره ۱	0000 1 Ad 1 0000 1 AH 1	باکلید های ▲ و ▼ فاصله عملکرد رله آلارم ۱ را براساس عملکرد انتخابی آن در تنظیمهای خاص انتخاب کنید و با کلید save در حافظه ذخیره نمایید . باکلید های ▲ و ▼هیسترزیس یا حساسیت عملکرد رله آلارم ۱ را براساس نوع عملکرد انتخابی آن تنظیم وبا کلید save درحافظه ذخیره نمایید.	در صورتي كه حداكثر بمدن سيستم خود بخود به صفحه اس خواه
تنظيم پارامتر برا <i>ی</i> الارم شماره ۲	0000 2 Ad 2 0000 2 AH2	باکلید های ▲ و ▼ فاصله عملکرد رله آلارم ۲ را براساس عملکرد انتخابی آن در تنظیمهای خاص انتخاب کنید و با کلید save در حافظه ذخیره نمایید . باکلید های ▲ و ▼ هیسترزیس یا حساسیت عملکرد رله آلارم ۲ را براساس نوع عملکرد انتخابی آن تنظیم وبا کلید save درحافظه ذخیره نمایید.	ت ۳۰ ثانیه هیچ کلیدي زده نشود نتاندارد یا نمایش حالت جاري باز د گشت _.

تنطيم پارامتر شمار	0000 3 Ad3	باکلید های ▲ و ▼ فاصله عملکرد رله آلارم ۳ را براساس عملکرد انتخابی آن در تنظیمهای خاص انتخاب کنید و با کلید save در حافظه ذخیره نمایید .	
رهای آلارم یه ۲	0000 3 AH3	باکلید های ▲ و ▼ هیسترزیس یا حساسیت عملکرد رله آلارم ۳ را براساس نوع عملکرد انتخابی آن تنظیم وبا کلید save درحافظه ذخیره نمایید.	
تنطيم پارامتر شمار	0 0 0 0 4 Ad4	باکلید های ▲ و ▼ فاصله عملکرد رله آلارم ۴ را براساس عملکرد انتخابی آن در تنظیمهای خاص انتخاب کنید و با کلید save در حافظه ذخیره نمایید .	
های آلارم • ۲	0000 4 AH4	باکلید های ▲ و ▼ هیسترزیس یا حساسیت عملکرد رله آلارم ۴ را براساس نوع عملکرد انتخابی آن تنظیم وبا کلید save درحافظه ذخیره نمایید.	

فشار لحظه ای کلید Mode سیستم را به صفحه انتخاب تنظیم های جانبی باز می گرداند. (APS1) در صورتی که بخواهیم به برنامه دهی باز گردیم یک فشار ممتد سه ثانیه ای کلید Mode شما را به صفحه برنامه دهی باز می گرداند .

۲-۴ انتخاب روش عملکرد و محاسبه زمان

انتخاب روش عملكرد شيب (ramp) ، پله (step) و يا درصد ثابت (percent) و نحوه محاسبه زمان در آنها در بخش APS2 صورت می گیرد. این تنظیم ها برای تک تک مراحل قابل اجراست. از طریق فضای برنامه دهی با فشار همزمان دو کلید **▲**, mode به صفحات تنظیمهای جانبی APS n وارد شوید. مطابق نمای راهنمای ۲-۴ با فشار کلید ▲ و سپس کلید save شما در اين بخش قرار خواهيد گرفت .

rAmP : به شيوه اي گفته مي شود كه پارامتر تحت كنترل روى يك خط شيب برنامه دهي شده و کنترل می گردد. مطابق جدول و نمای راهنمای زیر معیار پایان مرحله و رفتن به مرحلهٔ بعد را به دو حالت می توان تعیین نمود. اینکه علاوه بر زمان برنامه دهی شده ، دمای پروسه نیز دررسیدن به ست پوينت مورد نظر و پايان دادن به اين مرحله داراي اهميت است يا خير .



جدول ۳– ۴ – نوع عملکردهای زمانی تابع شیب

StP: به شیوه ای گفته می شود که پارامتر تحت کنترل مثل دما با ماکزیمم توان و بدون در نظر گرفتن زمان برنامه دهی شده ، بالا می رود تا به set نهایی برسد. برای محاسبه زمان دو وضعیت وجود دارد. الف) حتما برای شروع محاسبه زمان ، باید دما به عدد SET رسیده باشد . ب) بدون در نظر گرفتن دما ، زمان مرحله شروع به کم شدن می نماید و پس از پایان زمان به مرحله بعد می رود .

Stp 0

Stp 1

جدول ۴ – ۴ – نوع عملکردهای زمانی تابع پله

زمان، از لحظهٔ رسیدن دما به ست یوینت مرحله شروع به کم شدن می کند . بعد از پایان زمان به مرحله بعد می رود.

زمان از ابتدای مرحله شروع به کم شدن

می کند و بدون در نظر گرفتن دما پس از یایان زمان به مرحله بعد می رود

نمای راهنما ۴ – ۴ – عملکرد های مختلف زمانی پله



Perc : به شیوه ای گفته می شود که برای کنترل فقط دمایی را که بعنوان SET داده شده را مورد نظر قرار می دهد و در طول اجرا ، قبل از رسیدن به دمای set ، توان روی پروسه بصورت درصدی مشخص است که در بخش dp x از منوی APS2 وارد نموده اید. (مطابق نمای راهنما و جدول زیر) برای محاسبه زمان دو وضعیت وجود دارد . اول آنکه از ابتدای شروع مرحله کاهش زمان را داشته باشيم .

در حالت بعدی پس از رسیدن به دمای set عمل محاسبه و کاهش زمان شروع می گردد. نمای راهنما ۵ – ۴– عملکرد های مختلف زمانی درصد ثابت جدول ۵– ۴ – نوع عملکردهای زمانی روش درصد ثابت





توجه : تنظيم اوليه كليه مراحل روى وضعيت rAP 0 است.

می رود

جدول ۶-۴

	APS 2				
	rAP0	پس از رسیدن به دمای نهایی مرحله و پایان زمان به مرحله بعدی می رود			
	rAP1	صرفا با پایان یافتن زمان مرحله و بدون در نظر گرفتن دما به مرحله بعد می رود			
1 OP1	Stp0	زمان از لحظه رسیدن دما به SET شروع به کم شدن می کند وپس از صفر شدن			
		به مرحله بعد می رود			
	Stp1	زمان از ابتدای مرحله شروع به کم شدن می کند و پس از پایان زمان به مرحله بعد			
		می رود			
	Prc0	زمان از لحظه رسیدن دما به SET شروع به کم شدن می کند وپس از صفر شدن			
		به مرحله بعد می رود			

	Prc1	زمان از ابتدای مرحله شروع به کم شدن می کند و پس از پایان زمان به مرحله بعد
		می رود
1 dP1	0000	برای تنظیم درصد توان اعمالی (این عدد در حالت PRC فعال است)

جدول فوق برای تنظیم حالت اجرایی مرحله اول برنامه ها است . بهمین ترتیب برای سایر مراحل ۲ تا ۹ نیز می توانید حالت اجرایی آنرا انتخاب و اعمال نمایید .

نوع عملکرد بصورت اولیه روی rAP0 تنظیم شده است . ولی میتوان در APS2 علاوه براین مورد سایر عملکردهای توضیح داده شده فوق را نیز انتخاب نمود . (باتنظیم drp در صفحه تنظیم TUN3 به میزان دلخواه عرض زمانی پالس کنترلی را که خصوصا در وضعیت Prc مورد استفاده دارد را تعیین نمایید)

۵ – تنظیمهای خاص (Tuning)

در بخش تنظیمهای خاص مواردی را از قبیل نوع سنسور و نوع عملکرد کنترلر و آلارمهای مربوطه وسایر مواردی که عموما برای یک بار تنظیم می گردد ، خواهید دید. برای وارد شدن به این بخش از طریق فضای برنامه دهی اگر کلیدهای ▼, ▲ را همزمان به طول مدت سه ثانیه بفشارید ، در پی آن به صفحه 1unl وارد می شوید . برای انتخاب آن دسته از تنظیمهای خاص که مد نظردارید کلید ▲ یا ▼ به شما کمک می کنند. برای وارد شدن و تنظیم هر یک از این دسته پارامتر ها با کلید save به آن وارد می شویم هریک از پارامتر ها را با کلیدهای ▼ ، ▲ تنظیم می کنیم و با کلید علید

برای برگشت به صفحه انتخاب تنظیمها (tun n) کلید mode را بفشارید و در صورتی که بخواهید به صفحه برنامه دهی باز گردید مجددا کلید mode را ۳ ثانیه نگه دارید .

فضاييد نامهده	ی ۱ – ۵ – نحوه وارد شدن و خارج شدن از تنظیمهای خاص	نمای راهنمای
عماو زمان دما و زمان (3sec) Save Mode (3sec)	tUn3tUn4tUn5tUn1tUn2tUn3tUn4tUn5tUn1tUn2tUn3AF1TIUAddtUn1OtyDrpAF2SCUBudHtpOt1PbAF3Lin1BudTP1HytrAF4Lin2Un5OF1-HyDtATBUn5OF2In1dbUn5Un5OF2In2HLPUn5Un5CALLLPUn5Un5	mode

نکته : در بخش tun های کنترلر ممکن است به پارامترهایی با نماد bt9 و bt7 و bt7 برخورد کنید که مربوط به استفادهٔ آینده است و در حال حاضر بدون استفاده است .

<u>جدول ۱ – ۵</u>	ل تنظیمهای خاص tuning			جدول تنظيمهاى
Tun1	HtP	تعريف ماكزيمم دماى مجاز جهت برنامه	0 2000	رقم اوليه 999 °C
G		دھی		
Sensor	TP1	تعدر: نوع سنسور متصل شده بعنوان	nCn	K (01290)
selection &			FCon	J (0790)
calibration		سیسیور ۲	PL10	S (01690)
			PL13	R (0 1690)
			PL30	B (100 1790)
			Pt10	PT100(1)(-200850)
			Pt11	PT100(0.1) (-50150)
		بسنه به نوع سفارش بخشی از لیست	S t 01	(010VDC)(020mA)
		سنسبورها فعال هستند	St 21	(210VDC)(420mA)
	= (tESt	FOR MANUFACTURER
	o F1	تنظیم سنسور ۱ (کالیبرہ اختلاف سنسور	-125+1	رقم اوليه 0 25
		()	Ĵ	ميباشد
	t P2	تعيين نوع سنسور متصل شده بعنوان	nonE	Inactive
		سنسبور ۲ *	nCn	J (0790)
			FCon	K (01290)
			PL10	S (01690)
			PL13	R (0 1690)
			PL30	B (50 1790)
			Pt10	PT100(1)(-200850)
		* سنسور دوم فقط برای سیستمهای	Pt11	PT100(0.1) (-50150)
		خاص و بر اساس سفارش تعريف ميگردد	<u>St01</u> St21	(010VDC)(020mA) (2.10VDC)(4.20mA)
			tESt	FOR MANUFACTURER
	oF2	تنظیم سنسور ۲ (کالیبرہ اختلاف سنسور	-125+1	رقم اوليه 0 25
		(7	°C	ميباشد
	сAL	کالبیر اسیون او لیه سیسیتم (در کار خانه	Systen	n Initializing &
		انجام میشود)	C	Calibration
Tun2	oty	انتخاب نوع اعمال خروجي بصورت نرمال	nor2	كنترل نرمال
		یا شیر موتوری (norm /sero)	nor1	قطع کامل خروجی در
input &		در نوع PID دو نوع nor1/nor2 داريم.		SET دمای بالای
settings			SEro	Opening/closing /Stop(3-point)
	ot 1	تعیین نوع خروجی اول (رله / ۱۲ولت	rEL	رله 1A/250V
		۔ /آنالوگ)	12u	خروجي 12Vديجيتال
			420A	خروجى4-20mA
			210u	خروجیV 2-10
			020A	خروجى0-20mA
			010u	خروجیV 10-0

مه جدول ۱ – ۵	1210			
	Hy	تعريف فاصله مثبت با ست پوينت جهت	0~ +255	رقم اوليه 0 ميباشد
		قطع خروجی اول (خروجی کنترل)	°C	
	_Hy	تعريف فاصله منفى با ست پوينت جهت	0~ +255	رقم اوليه 0 ميباشد
		قطع خروجی اول (خروجی کنترل)	С°	
	In1	تعيين منطق اجرايى ورودى ديجيتال	nonE	Inactive
		شماره ۱. (وصل بودن ورودی طبق	rUn1	استارت برنامه
		شکل صفحه ۷ تحریک تلقی میگردد)	rUn2	پرش به مرحله ب ع د
			StoP	شرط قطع و ایست در
	In 2	تعبين منطق اجرائي ورودي ديجيتال شماره ٢	InAC	پروسیه اختیاری optional
Tun3	drp	عدض کل ذمان تصوره گروی و اعوال	1 999	پريود ياسخ سيستم
	arp		(عدد اوليه 5	(ثانيه)
Control	Cnt	حروجی ایرال ۱۱ ۳ ما DID م هیر ۱ ۱۱ س	norm	اعدال من فا دارادت.
Character_	On	اعمال پارامىرھاى 117 سىت سىدە ويا خالت	norm	مِنت کرت پر میں های تنظیمی
15110		حود تنظیمی	AUto	استفاده از روشیهای
				خود تنظيمي
1 1	Pb	تنظیم پارامتر تناسبی (Proportional	0-1000	ضريب
این تنظیمها فقط در حالت		(Band	(عدد اوليه 0)	
فعال PID	tr	تنظیم پارامتر نمونه برداری در کنترل و	<mark>0</mark> -250	ثانيه
هستند		تصمیم گیری (time of rise)		-
	dt	تنظیم یار امتر مشتق گیری (Derivative	<mark>0</mark> -2000	ثانيه
		time) که در این سیستم بی اثر است .	-	~
	db	در حالت کنترل معمول تا این فاصله با ۱۰۰ درصد	<mark>0</mark> -100	درجه سانتیگراد
		توان و بعد از آن autotuning توان را کنترل میکند.	-	(صفر به معنای بی
		در حالت PERC تا این فاصله با توان صد درصد و		اثرکردن این عدد)
		پس از آن ، توان تعیین شده به خروجی اعمال میگردد .	n (0.0	
	HLP	ماکزیمم توان اعمالی به پروسه	<mark>0</mark> -100	درصد توان
	LLP	مینیمم توان اعمالی به پروسه	<u>0</u> -100	درصد توان
Tun4	AF1	تعیین نوع عملکرد اجرایی آلارم شماره ۱ (1-15	انتخاب ۱۵ حالت
Alarm		خروجي ۲)		عملكرد اجرايى
settings	AF2	تعيين نوع عملكرد اجرايي آلارم شماره ۲ (1-15	آلارمها براساس
		خروجي ۳)	(0)	نمای راهنمای
	AF3	بطور ثابت روی تابع شماره ۱۰ تنظیم شده	1-15	پايين جدول
		است . (قابل تغییر طبق سفارش)	(0)	تنظيم اوليه روى
	AF4	تعيين نوع عملكرد اجرايي آلارم شماره ۴ (1-15	عدد 0 بمعنای غیر
		خروجی۵)	(0)	فعال است .
	Atb	تعیین پایه زمانی اعمال عملکرد تایمر ها	/ ساعت	ثانيه /دقيقه
Tun5	Tiu	تعیین پایه زمانی محاسباتی در اجرای	min	شيب برحسب دقيقه
Additional		شيبهای حرارتی	Hour	شيب برحسب ساعت
parameters	Tmu	تميد باحد نمايش محماسية حرابيت		سیب برخسب تایید
r	inu	تغيين وأحد تمايس والمحاسب حرارت		

ه <i>جدول ۱ – ۵</i> 🔄	ادام			
			°F	فارينهايت
	SCU	قفل کردن و حفاظت از تنظیمهای خاص و	oPEn	تنظيم ها آزاد
		یا برنامه ها ویا قفل کردن اجرای برنامه	LoC1	قفل تنظيمهای
		بترتیبی که نتوان برنامه را از روند اجرایی		خاص
		آن خارج نمود.	L002	فعل کل تنظیمهاو برنامه ها
			LoC3	ور. قفل تنظيمها و اجرا
	Ln1	لینک کردن دو برنامه بدنبال هم یا لینک کلیه	XXX	از برنامه ۱ تا برنامه
		برنامه ها با وارد کردن یک عدد دو رقمی	(15)	ای گه شماره آن را
				وارد میکنید اجرا میکند (رقم اولیه 0)
	Ln2	لینک کردن دو برنامه بدنبال هم با وارد کردن	XXX	از برنامه 5 تا برنامه
		یک عدد دو رقمی	(5 10)	ای گه شماره آن را
				وارد میکنید اجرا میکند (رقم اولیه 0)
Tun6	Add	تعیین آدرس سیستم کنترل در شبکه	099	0 خارج از شبکه
a · 1		كامپيوترى		
Serial	SPt	تعیین زمان پریود نمونه برداری و ثبت	12000	ثانيه
settings		اطلاعات در حافظه جهت انتقال به کامپیوتر		(0 معادل غير فعال)
استفاده فقط در	Bud	تعیین سرعت انتقال اطلاعات در ارتباط	0- 2400	بیت در ثانیه
سيستمهاى	***	سريال يا کامپيوتر	1- 4800	(مبنا 9600bps (
ارتباط			2-9600	
ک امپيو نر			3- 19200	
	Prt	نوع کد پریتی مورد استفاده در ارتباط	0- odd	
	***		1- Even	

نکات تنظیمهای خاص :

۱ – خانه هایی که با رنگ زمینه مشخص شده اند مقادیر تنظیمی هستند که در زمان

خرید معمولا پارامترهای کنترلر بر روی آن عدد تنظیم شده است .



نحوه عملکرد رله های قابل برنامه ریزی (آلارمها) - مجموعه نماهای راهنما ۲ – ۵

توجه : در نماهای راهنمای کارکرد رله های آلارم فلش های به سمت بالا به معنای روشن شدن رله و پیکان های به سمت پایین به معنای خاموش شدن رله است .





ع – نحوه اجرای برنامه

پس از برنامه دهی به سیستم همانطوری که قبلا توضیح داده شد برای اجرا از مرحله اول می بایست برنامه را به مرحله اول باز گردانید و سپس با فشار ممتد کلید MODE برنامه را استارت نمایید . در این وضعیت برنامه شما از مرحله اول شروع به اجرا خواهد نمود . در زمان اجرا امکانات مختلفی در اختیار کاربر خواهد بود .

 ۱- ۶- حالت دستی – به حالتی گفته میشود که با ورود به آن وضعیت کلیه خروجی ها خاموش می گردد و اجرای برنامه نیز متوقف میشود . در این وضعیت می توانید تک تک خروجی ها را بصورت دستی از روی کنترلر خاموش و يا روشن نمود .

Manual Mode mL4	Mode,▼	Standard display کنترل و نمايش دماي جاري
	▲ (3Sec)	

نمای ر اهنمای ۱ – ۶

در حالت دستی عملکرد کلید ها و نمایشگر طبق جدول (۱–۶) زیر خواهد بود .

 <i>جدول ۱ – ۶</i>					
	با فشار لحظه ای کلید save	فشار کلید 🔻 برای	7	r	اراه
mL4	خروجی شماره ۴ روشن و با	انتخاب خروجي بعدي	<u>Ч</u>	ئا. تا	<u>م</u>
	فشارمجدد آن خاموش میگردد.	(خروجی شمارہ ۳)	ار م م	ء ای	یں بر
	با فشار لحظه ای کلید save	فشار کلید 🔻 برای	عت	كليا	منع
mL3	خروجی شماره ۳ روشن و با	انتخاب خروجي بعدي	٩	4	چ ا
	فشارمجدد آن خاموش میگردد.	(خروجی شمارہ ۲)	باين	tart (ستاندا
	با فشار لحظه ای کلید save	فشار کلید 🔻 برای	حالت	ע זי	ربا
mL2	خروجی شمارہ ۲ روشن و با	انتخاب خروجي بعدي	ة. ا	چ ح	بار
	فشارمجدد آن خاموش میگردد.	(خروجی شماره ۱)	يشار	Ŀ	
			1		

	با فشار لحظه ای کلید save	فشار کلید ▼ برای	
mL1	خروجی شماره ۱ روشن و با	انتخاب خروجي بعدي	
	فشارمجدد آن خاموش میگردد.	(خروجی شمارہ ۴)	

توجه : در این حالت اگر در طول مدت ، کاربر هیچگونه کلیدی را فشار ندهد کنترلر برخلاف قاعده توضيح داده شده به صفحه استاندارد باز نخواهد گشت و همچنان در اين حالت خواهد ماند . (در ساير قسمتها در صورت عدم کلید زنی بمدت ۳۰ ثانیه کنترلر به صفحه استاندارد باز خواهد گشت)

HOLD -۶ -۲ کردن برنامه

برای ایست روی شیب کنترلی بترتیبی که ست پوینت در همان عدد باقی بماند و شیب حرکتی نداشته باشد و در عين حال عمليات كنترل ادامه داشته باشد .



نمای ر اهنمای ۲ – ۶

برای درک بهتر موضوع به گراف زیر توجه نمایید . همانطوری که در شکل مقابل ملاحظه مینمایید



عین حال پروسه از وضعیت خود خارج نگردد (سرد نگردد)استفاده میشود . نمای ر اهنمای ۳– ۶ جهت خروج از این حالت و ادامه اجرای برنامه کاری ، کلید 🔺 را باید فشارداد .

۳ – ۶ – استارت مجدد

شیبی که با نقطه چین مشخص شده است ، همان برنامه سیستم میباشد . ولی در زمانی

سیستم با آخرین ست پوینت قبل از رفتن به حالت HOLD پروسه را کنترل مینماید تا زمانی که توسط اپراتور از این حالت خارج

گردد و به شیب مورد نظر ادامه دهد .

میخواهد وقفه ای در کار ایجاد نماید و در

در صورتی که کنترلر در حالت پایان اجرای سیکل یا END باشد (مرحله –) و بخواهید مجدداً برنامه را استارت نمایید ، میبایست کلید 🔺 را به مدت ۳ ثانیه بفشارید تا برنامه جاری کنترلر مجدداً از مرحله اول استارت گردد . (نمای ر اهنما ۴ – ۶)



۴ – ۶ – نمایش وضعیتهای دیگردر حالت اجرا
 همانطوریکه در نمای راهنما ۴ – ۶ قابل رویت است در وضعیت
 اجرای برنامه کمیت جاری پروسه در سطر بالا نمایش داده
 میشود و سطر پایین زمان باقی مانده تا پایان همان مرحله و
 شماره مرحله در حال اجرا نمایش داده میشود .
 اگر بخواهید ست پوینت آن لحظه را ببینید کلید ▲ را بفشارید
 تا سطر پایین به وضعیت نمایش ست پوینت همان لحظه از
 شیب تبدیل گردد .

در حالت بعدی میتوان در سطر پایین با فشار مجدد یک ثانیه ای کلید ▲ در سطر پایین توان محاسبه شده و اعمالی به پروسه را در آن لحظه نمایش داد .

برای سیستم هایی که با روش PID پروسه را کنترل مینمایند این فاکتور مهم می گردد .

در پایان با فشار مجدد کلید 🔺 دوباره به وضعیت نمایش زمان و مرحله باز میگردیم .

بخاطر داشته باشید وضعیت معمول صفحه نمایشگر همان نمایش زمان و مرحله در سطر پایین است .(صفحه استاندارد) ۵-۶ - نمایش برنامه دمایی و زمانی مرحله در حال اجرا

برای نمایش مقادیر ست شده در مرحله جاری میتوان در حالی که سیستم در وضعیت اجرا است کلید save را فشار داد و نگه داشت تا برنامه در حال کار را روی صفحه نشان دهد . ۶-۶ – نمایش دمای محیط کنترلر و آدرس سیستم در شبکه کامپیوتری

برای نمایش دمای محیط کنترلر (cold junction compensator) و آدرس کامپیوتری سیستم میتوان در حالی که سیستم در وضعیت اجرا است کلید ▼ را فشار داد و نگه داشت . در سطر بالا دمای محیط کنترلر را داریم و در سطر پایین نمایش آدرس تعیین شده سیستم در شبکه کامپیوتری روی صفحه نشان داده شود . این آدرس در بخش تنظیمهای خاص (TUN 6) تعیین میگردد .

۷ – مثال کاربردی

برای فهم بهتر مسئله با یک مثال کاربردی کنترلر ساده تر خواهد شد .

کوره ای را با ترموکوپل نیکل کروم نیکل(K) برای یک سیکل عملیات حرارتی بترتیب زیر میخواهیم برنامه دهی کنیم . این کوره الکتریکی است و با کنتاکتور کنترل میشود .

نمای راهنما ۱–۷ مرحله دما زمان ۱۲۰ ١ ۲۵۰ ٨.. ۲۰ ۲ ۲۵۰ ٨٠٠ ۳. . ٣ ۴ ٨٠٠ ۱. 10. آلارم - آلارم شماره ۱ نیز میبایست شماره ۱ در دمای بالاتر از ۲۵۰ درجه **♦**روشن فعال گردد و با حساسیت عملکرد ٤ درجه کار کند .

جدول ۱ – ۷

الف – روش كنترل on /off

پس از مطمئن شدن از صحت اتصالات کنترلر را روشن نمایید . در سطر بالا پارامتر مربوط به سیگنال ورودی (مثلا دمای پروسس) نمایش پیدا میکند . در سطر پایین رقم صفر را خواهید داشت .

کلید mode را بمدت سه ثانیه بفشارید تا وارد بخش برنامه دهی گردید برای دمای مرحله اول با کلید 🛦 دما راروی ۲۵۰ درجه سانتیگراد تنظیم نمایید و کلید save را بفشارید.سپس زمان مربوط به این مرحله را که در این مثال ۱۲۰ است با کلید ▲ وارد میکنید و کلید save را بفشارید. پس از آن بترتیب دمای مرحله دو (۲۵۰) ، زمان مرحله دو (۲۰) و دماو زمان مرحله سه وهمچنین برای مرحله چهار طبق روش توضیح داده شده فوق دما و زمان را وارد کنید . باید صفحه نمایشگر در حال حاضر در مرحله پنجم و آماده گرفتن دما (tmp) باشد و پارامتر آن نیز صفر باشد .در حال حاضر برنامه دهی طبق برنامه ورضی که داشتیم تمام شده است .ولی قبل از اجرا میبایست تنظیمهای خاص (tuning) را نیز تنظیم کرده باشیم . (این تنظیمها معمولاً فقط برای یک بار در ابتدای راه اندازی تنظیم میگردد)

تنظیمهای خاص – برای ورود به این بخش از تنظیمها زمانی که در بخش برنامه دهی هستید ، کلید های♥, ▲ را بطور همزمان و بمدت سه ثانیه بفشارید . وارد صفحهء tun1 میشوید . با کلید ▲ به صفحات بالاتر تنظیمهای خاص میروید و اما اگر در tun1 بخواهید تنظیمی را انجام دهید با کلید save به آن (یا در جای خود به هر یک از صفحات tun دیگر) وارد میشوید .

برای این مثال در بخش tun1 تنظیمها را طبق جدول زیر انجام دهید .

<u> </u>	جدول ۲-	
		tun1
HtP	800	بالاترین دمایی که در برنامه میخواهید وارد نمایید .
TP1	nCn نیکل کروم نیکل (K)	نوع ترموکوپل یا سنسوری که متصل میگردد .
OF1	00	برای تنظیم اختلاف احتمالی دمای پروسس با نمایش

برای تنظیم های بعدی پس از این بخش با فشار یک بار کلید mode به صفحه اصلی tunباز میگردید و سپس با کلید ▲ صفحه tun مورد نظر مثلا شماره ۲ را انتخاب مینمایید و با کلید save به آن وارد میگردید و تنظیمهای مورد نظر را قبل از راه اندازی اولیه انجام میدهید .

<i>بدول ۳ – ۷</i>	2		
n2	Oty	nor1	تنظیم برای کنترل سرو و یا کنترل معمولی
tı	ot1	rEL	نوع خروجی اول رله ای است
	Ну	٣	۳ درجه دما بالاتر از set میرود و کنتاکتور قطع میگردد
	- Hy	٣	۳ درجه دما پائینتر از set میرود و کنتاکتوروصل میگردد
n3	Drp	××	فاصله زمانی صدور فرمان مجدد (بی اثر)
tı	Cnt	norm	بصورت نرمال کنترل خواهد کرد .
	Pb	1000	برای کنترل بصورت on/off ضریب P روی ۱۰۰۰
	rt	0	Auto tune برای سیستم های سریعتر عدد پایینتر انتخاب گردد
	dt	0	برای کنترل بصورت on/off ضریب D روی صفر
	db	0	قبل از رسیدن به دمای نهایی مرحله در فاصله ای معادل این درجه
			شروع به کاهش توان و اجرای auto tuning خواهد کرد .
hu 4	AF1	6	برای کارکرد کنترلر بالاتر از ۲۵۰ درجه تا پایان کار
t t			
tun5			این دو صفحه تنظیم در این مثال بدون تغییر میماند
tun6			

پس از پایان تنظیمها با فشار سه ثانیه ای کلید mode به فضای برنامه دهی باز میگردید . در اینجا میباید برای راه اندازی رله آلارم ۱ دو پارامتر را در بخش APS1 تنظیم نمایید .

برای ورود به بخش تنظیمهای جانبی APS n در حالت برنامه دهی کلید های ▲ & mode را بطور همزمان بفشارید و سپس با ظاهر شدن APS1 کلید save را فشار دهید .

برای راه اندازی آلارم ۱ در دمای ۲۵۰ درجه و با حساسیت (هیستر زیس) قطع و وصل ۴ درجه ایی طبق جدول زیر پارامتر هارا تنظیم کنید .

جدول ۴ – ۷			
APS1	Ad1	250	حد دمایی وصل این کنتاکت آلارم ۲۵۰ درجه است
	Ah1	4	حساسیت قطع و وصل این کنتاکت ۴ درجه است
APS2	oP1	rAP0	اجرای شیب مود 0 (صفحه ۱۱ بخش ۲ - ۴)
APS2	dP1	0.0	برای بکار گیری هیسترزیس tun2 باید این رقم 0 باشد.

پس از پایان این تنظیمها با یک تک فشار و سپس فشار ممتد کلید mode به صفحه برنامه دهی باز میگردیم و توجه کنید برنامه روی مرحله ۱ باشد . برای شروع اجرا مجدداً با فشار ممتد کلید mode به وضعیت اجرا خواهید رفت و عملیات طبق برنامه داده شده پیش خواهد رفت .

در این وضعیت کنترل فقط با منطق on / off انجام خواهد شد و با هیسترزیس تعریف شده خروجی کنترل حرارت روشن و خاموش خواهد شد .

توجه : در حالت معمول سیستم بصورت ON/OFF تولید می گردد. در صورت درخواست سیستم PID می بایست در زمان سفارش این موضوع قید شود .

ب – کنترل تناسبی (پرو پورشنال)

برای کنترل بروش تناسبی میتوان ضریب P را فعال نمود و بهمین ترتیب یک کنترل نرم تر و با نوسان خیلی کمتررا روی پروسه ایجاد نمود .برای این کار توجه نمایید باید عرض پالس کنترلی یا drp تعیین نمود .

این عرض پالس کنترل باید متناسب با قابلیت تحمل قطع و وصل های مکرر باشد . مثلا برای کنتاکتور های کوچک رقمی حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه مناسب است . ولی برای کنتاکتورهای با توان بالاتر میبایست این رقم بیشتر از ۵۰ ثانیه باشد . یا برای SSR ، ۱ ثانیه مناسب است . از طرفی هر چقدر پروسه سریعتر باشد میبایست این زمان کمتر باشد تا بتوان با نوسان کمتری پروسه را کنترل نمود .

ضریب P یا Pb را در tun3 روی عدد مناسب تنظیم نمایید . پارامتر dp را میبایست بر اساس سرعت پروسه تعیین نمایید . این پارامتر تعیین میکند که از چند درجه قبل از ست پوینت لحظه ای وارد محاسبه ضریب P بشویم و توان خروجی پروسه را بتدریج کم نماییم .

Pb/100 * (فاصله تا set - فاصله دمایی P = 100.0 - (PdC فاصله تا set - فاصله دمایی Pb/100

نمای راهنمای ۲ – ۷



از این طریق بدست میاید . البته باید دقت کرد dp (توان مورد درخواست روی set) رابرحسب درصد وارد نمود .بنابراین محدوده تغییرات pb منابر در یک پروسه میخواهیم روی set توان معادل ۵۰ درصد گردد . با توجه به توان ۵۰ درصد که روی Set در خواست شده ، خود کنترلر دمای

در حقیقت توان در هر فاصله از set

شروع کاهش توان را محاسبه مینماید. با این فرض که میخواهیم در دمای ست پوینت توان برابر ٪۵۰ باشد . اگر Pb = 400

پس PdC= 50 > PdC = (PdC - (PdC - (0- 20) - 50.0 = (100.0 - (100.0 - 100.0)) = 50.0 = (100.0 - (100

حال اگر Pb = 800

پس

 $50.0 = \{100.0 - (PdC - 0) \times 800/100\} > PdC = 6.25$

نتیجه : از ۶ درجه قبل از set توان بتدریج شروع به کم شدن میکند تا روی set درصد میرسد .پس هر چه بخواهیم شیب کاهش دما بیشتر باشد میبایست ضریب تناسبی (Pb) را بیشتر یا بعبارتی تیزتر انتخاب کرد .

حال اگر Bb = 800 را انتخاب کردیم و درصد توان روی set (dp) را 28 درصد وارد کردیم. یس Bb = 800 × (dp - 100.0 - (PdC - 0) × 800/100) > PdC = 9

نتیجه : از 9 درجه قبل از set توان بتدریج شروع به کم شدن میکند تا روی set درصد میرسد . میرسد .

حال در این وضعیت اگر در tun2 پارامتر oty روی nor1 تنظیم شده باشد کنترلر بمحض بالا تر رفتن دما از set کل توان را قطع میکند . ولی اگر این پارامتر روی nor2 تنظیم گردد کنترل کاهش توان را مطابق نمای راهنما فوق (۲–۷) تا صفر شدن توان محاسباتی ادامه میدهد .



on/off را صفر وارد کنید کنترلر بصورت dp (desired power) را صفر وارد کنید کنترلر بصورت on/off عمل میکند واعداد HY , -HY در HY در Iun2 برای قطع و وصل خروجی ها به نسبت set عمل خواهد کرد . ج) کنترل بروش درصد توان ثابت (PrC0, PrC1)

در دو حالت فوق توان بصورت قطع و وصل با درصد ثابت به پروسه اعمال میگردد . میتوان به دو حالت زیر عمل نمود .

رلر تا 10 درجه مانده به set با تمام توان و از آن به بعد با توان تعریف شده در tUn3 - db=10 2	1	tUn3 - db=00	کنترلر از ابتدا تا رسیدن به set با در صد توان تعریف شده قطع و وصل مینماید .
	2	tUn3 - db=10	کنترلر تا 10 درجه مانده به set با تمام توان و از آن به بعد با توان تعریف شده در
APS2 - dp=x شروع به اعمال توان به پروسه مينمايد .			APS2 - dp=xxx شروع به اعمال توان به پروسه مینماید .

د) كنترل بروش Auto Tuning ، PID

برای تنظیم کنترلر بروش PID میبایست شناخت خوبی از پروسه داشت . برای همین علت است که نمیتوان ارقام دقیقی برای هر پروسه توصیه نمود . در عین حال با تنظیم تقریبی ضرایب و گذاشتن کنترلر روی حالت autotuning میتوان تنظیم این ضرایب را بعهده خود کنترلر گذاشت .

در ابتدا میبایست دو پارامتری که در tun3 ارتباط به این مسئله دارند را تنظیم نمود . اول پارامتر زمان tr است که مربوط به زمان انتگرال گیری و تصمیم گیری است . هر چه این عدد کمتر باشد سیستم کنترل سریعتر عمل میکند .

دوم پارامتر db است که سیستم کنترل طبق آن قبل از رسیدن به دمای نهایی مرحله در فاصله ای معادل این درجه شروع به کاهش توان و اجرای auto tuning خواهد کرد . توصیه میشود t r را حدودا روی عددی معادل زمان حرکت ۲ درجه ای دما (بر حسب ثانیه)درمحدودهٔ set ، تنظیم نمایید . در حالت خود تنظیمی برخی تنظیمهای P از مدار خارج میگردد . برای روشن تر شدن موضوع به شکلهای زیر توجه نمایید .



مجموعہ نماھایی راھنمای ۳– ۷

۸ – کنترل پروسس و چند نکته (استفاده از PID)

با توجه به در اختیار بودن امکان auto tuning که بسهولت بهترین تنظیم را در اختیار کاربر میگذارد ، استفاده و تنظیم ضرایب PID امری در درجه دوم اهمیت است و نیازی به تنظیم آن نیست . ۹ – نحوه اتصال پورت سريال به کامپيوتر

برای اتصال این سیستم به کامپیوتر حتماً به نکات زیر توجه فرمایید .

- استاندارد ارتباطی RS485 میباشد .
- برای پشتیبانی نرم افزاری سیستم فقط از نرم افزار های ارائه شده توسط سازنده باید
 استفاده نمایید .(مثل AMLOGGER)

برای این که سیستم شما این پورت را داشته باشد میبایست قبل از خرید از فروشنده این قابلیت را بخواهید که روی سیستم نصب گردد



نمای راهنما ۱ – ۹

۱۰ – مشخصات فنی سیستم

جدول ۱– ۱۰

خروجي اول	RELAY	1A / 220 V	Life 100,000.	Default
	RELAY	5A / 220 V	Life 100,000.	Optional
	ANALOG	4 – 20 mADC	500ohm max	Optional
	ANALOG	0-10 VDC		Optional
	0-12Vdc	Max 40 mA	For SSR drive	Optional
	TRIAC	100mA max		Optional
	ACTIVATOR	gate current		
سایر خروجی ها	RELAY	1A / 220 V		Default
	RELAY	5A / 220 V		Optional

۳ – ۱۰ – ورودی این سیستم یک کنترلر مولتی ترموکوپل است و میتوان طبق جدول زیر انواع ترموکوپل را به آن متصل نمود .

<i>دول ۲ – ۱۰</i>	2			
	TYPE	RANGE	AQUR.	
	J (Fe-Con)	0- 790°C	1 ° C	یکے از انواع
ترممكمرار	K (NiCr-Ni)	0-1370°C	1 ° C	n+100 1 1 m
ىرىموسوپن	S (Pt10Rh-Pt)	0-1690°C	1 ° C	ىرموكوپلى يا pt100
	R(Pt13Rh-Pt)	0-1690°C	1 ° C	و يا نوع سوم قابل
	B(Pt30Rh-Pt6Rh)	100-1790 ° C	1 ° C	ارائه در یک کنترلر
	PT100-1	-200850 ° C	1 ° C	
KID	PT100-2	-200200 ° C	0.1 ° C	است
	4-20/0-20mA	Scalable	$Max400\Omega$	
لسيعان السالقاروة	0-10/2-10V	Scalable	Min500 Ω	

۱۰ ۱۰ - دقت و پریود نمونه برداری
 برای اندازه گیری از یک مبدل با دقت بیش از ۱۴ بیت استفاده شده است . پریود نمونه برداری از ورودی ۴ تا ۶ هرتز می باشد .
 ۲ - ۱۰ - کنترل
 ۲ - ۱۰ - کنترل
 ۹ (موش های کنترل : - ON/OFF
 ۹ (موش های کنترل : - PID
 ۹ (منطق اعمال خروجی برای روش اول که صفر و صد درصد توان میباشد . برای

منطق اعمال خروجی برای روش اول که صغر و صد درصد نوان میباشد . برای روشهای دیگر خروجی سیستم باتوجه به نوع المان انتخاب شده برای خروجی صادر می گردد .

برای خروجی های رله ای اگر کنترل PID بخواهیم داشته باشیم ، میبایست عرض زمانی پالس کنترلی یا drp را نیز براساس استقامت و توانایی خروجی(مثلا کنتاکتور) انتخاب نمایید (MODULATION).

برای خروجی های آنالوگ یا پیوسته معادل در صد توان محاسبه شده بصورت درصدی از کل رنج خروجی صادر می گردد .

۳- ۱۰ – آلارم های سیستم

آلارمهای این سیستم در حالت عادی یک عدد و در حالت افزوده میتواند به ۴ عدد افزایش یابد .کلیه آلارمها رله ای و با توان 1A/250V میباشد . هر یک از آلارمها میتوانند ۱۳ عملکرد مختلف را براساس برنامه تنظیم شده اجرا نمایند .

```
۴– ۱۰ – تغذیه و توان مصرفی
```

ولتاژ تغذیه این سیستم XAC- 50/60 Hz و با توان مصرفی تقریبی 3~2 وات می باشد .

۵- ۱۰ – شرایط محیطی کارکرد

سیستم در دمای ۵۰ .. ۰ درجه سانتیگراد و با رطوبت محیطی ۹۵ – ۵ درصد رطوبت نسبی (بدون شبنم) کار می کند .



ضمیمه ۱ – راهنمای برنامه دهی سریع